

Hvis din vaskemaskine ikke vil centrifugere, skyldes det normalt:

1. Maskinen kan ikke fordele tøjet i tromlen.

Mange maskiner har centrifugerings overvågning, som forhindrer vaskemaskinen i at ødelægge sig selv.

Dette skyldes ofte, at der kun er et enkelt stykke tøj i maskinen.

Problemet kan normalt afhjælpes ved at, fylde noget mere i tromlen.

2. Kulbørsterne i motoren er slidt op.

Problemerne starter med at maskinen ikke vil centrifugere.

Fortsættes driften stopper vaskerytmerne også.

Det er vigtigt at kulbørsterne skiftes i tide, ellers kan motoren ødelægges.

AEG vaskemaskiner med display viser normalt fejlkode C9 med dette problem.

3. Maskinen kan ikke pumpe vandet ud.

Kan maskinen ikke tømmes for vand, kan den ikke centrifugere.

Prøv at rense trevlesien for smuds. Tjek også afløbet hvor afløbsslangen er tilsluttet.

Løser dette ikke problemet, er læsepumpen sikkert slidt op.

AEG vaskemaskiner viser normalt fejlkode:

E20 hvis trevlesi eller er afløb er stoppet.